


## DESCRIPCIÓN

Perfil de Aluminio Aleación 6063 T5 de diseño curvo prolongado, diseñado para proteger los bordes de porcelanatos rectificados.



## PERFIL

	<b>h:</b>	<b>a:</b>	LARGO: 2.50 m
	10 mm	10 mm	
	12 mm	12 mm	
	15 mm	15 mm	

## USOS/APLICACIONES

Disponible en tres alturas, 10mm, 12mm y 15mm, permite la unión de dos revestimientos a 90° y es una solución de terminación para muros, esquinas externas, mesadas y columnas.

**Usos: Paredes/muros de interior.**

## VENTAJAS

Además de decorar el encuentro entre dos planos, las cerámicas quedan protegidas en sus cantos de las cargas mecánicas.

Para la unión de esquinas/vértices de los guardacantos Bullnose, se encuentra disponible el Esquinero Espiga externo: Accesorio premium que protege la unión en su punto más débil y logra extremos con diseño perfectamente redondeado.



## ALUMINIO ANODIZADO

Se denomina anodizado al proceso electrolítico de pasivación utilizado para incrementar el espesor de la capa natural de óxido en la superficie de piezas metálicas. Esta técnica suele emplearse sobre el aluminio para generar una capa de protección artificial mediante el óxido protector del aluminio, conocido como alúmina. La capa se consigue por medio de procedimientos electroquímicos, y proporciona una mayor resistencia y durabilidad del aluminio.

Acabados aluminio anodizado disponible: Oro Brillante, Cromo Brillante, Oro Mate, Cromo Mate, Peltre, Ceniza, Café y Olivo.

## ALUMINIO COLOR

Se aplica color en los perfiles de Aluminio con pintura E-poxy. Este tratamiento consiste en la aplicación de pintura en polvo, cargado eléctricamente con signo contrario al soporte, siendo atraído por la superficie del perfil, fundiéndose y polimerizando en un horno.

Acabados aluminio pintado disponible: Blanco, Marfil, Gris, Champagne, Beige, Negro.

## MODO DE COLOCACIÓN

1. Elija el perfil según la altura del revestimiento.
2. Aplique adhesivo con llana dentada sobre uno de los muros.
3. Complete la instalación del revestimiento sobre el muro lateral.
4. Presente el guardacanto sobre la esquina, alineando la pata de enganche perforada en forma de "A".
5. Presione el perfil sobre el muro hasta que el adhesivo sobresalga de las perforaciones.
6. Coloque las cerámicas contiguas ajustándolas al mismo nivel del perfil.
7. Coloque el revestimiento con espaciadores crucetas para asegurar una junta uniforme que deberá rellenarse luego con pastina o fragua.
8. Limpie la varilla con un paño húmedo para evitar que seque el pegamento sobre ellos.



## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpiar los perfiles de aluminio con un paño suave periódicamente.

En caso de usar limpiador neutro, debe diluirse con agua fría y luego secar para retirar el efecto de humedad. En caso que la humedad persista, límpielo con una solución al 5% de detergente o jabón neutro en agua clara, y frote con un paño que no contenga partículas para evitar que se raye.

*No recomendado el uso de:*

- Lana de acero.
- Productos abrasivos, o decapantes como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico).
- Bases fuertes (soda cáustica o amoniaco).
- Soluciones carbonatadas.
- Ácido cítrico.
- Ceras, vaselina, lanolina o similar.
- Disolventes con haloalcanos (hidrofluoroéteres o disolventes clorados).
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en: [www.atrimglobal.com](http://www.atrimglobal.com)  
Videos de corte y colocación disponibles en: [www.youtube.com/atrimglobal](http://www.youtube.com/atrimglobal)

