

# Guía Extraíble - Horno

Para horno eléctrico con guías cromadas

TEKA



- **Guías Telescópicas Horno Eléctrico TEKA**
- Las Guías telescópicas para Hornos TEKA, permiten extraer la bandeja o parrilla de manera segura.

Las **guías telescópicas** se instalan con un sistema de click y solo se pueden instalar una vez en **la posición definitiva**; el horno posee 3-5 alturas dependiendo del modelo y se recomienda instalar en la posición intermedia. Sobre las guías se puede colocar tanto la bandeja como la parrilla alternativamente.

Si el horno ya posee un set de Guías extraíbles, se puede instalar un set adicional, en la altura deseada.

<b>Código de producto</b>	41599011
<b>Código EAN</b>	8421152150177
<b>País de fabricación</b>	España