

Guía Extraible - Horno

Para horno eléctrico con guías cromadas

TEKA



- **Guías Telescópicas Horno Eléctrico TEKA**
- Las Guías telescópicas para Hornos TEKA, permiten extraer la bandeja o parrilla de manera segura.

Las **guías telescópicas** se instalan con un sistema de click y solo se pueden instalar una vez en **la posición definitiva**; el horno posee 3-5 alturas dependiendo del modelo y se recomienda instalar en la posición intermedia. Sobre las guías se puede colocar tanto la bandeja como la parrilla alternativamente.

Si el horno ya posee un set de Guías extraibles, se puede instalar un set adicional, en la altura deseada.

Código de producto

41599011

Código EAN

8421152150177

País de fabricación

España